



www.sicurtel.it
tel. 055 8879418
info@sicurtel.it



Centrale antifurto PREGIO 1000

Effettuare un test impianto:

Il test si compone di 4 step: TEST INGRESSI, TEST USCITE, TEST BATTERIA, TEST COMBINATORE.

Perchè il test sia considerato valido occorre avviare tutti gli step in sequenza, uno dopo l'altro, senza uscire dal menu
TEST IMPIANTO: attendere il completamento di ciascuno step (con esito TEST OK, TEST ESEGUITO o NON ESEGUITIBILE) e poi passare al successivo.

Se si preme **STOP** prima del completamento di uno step, il test verrà interrotto e non sarà considerato valido.

AVVIARE IL TEST IMPIANTO

- Accedere al menu utente (**codice***)
- Premere i tasti freccia \uparrow o \downarrow fino a raggiungere la voce

TEST IMPIANTO

- Premere **OK** per entrare nel menu.
- Premere i tasti freccia \uparrow o \downarrow per navigare tra gli step disponibili.
Premere **OK** per iniziare un test.

TEST INGRESSI

- Premere **OK** per avviare il test.
- Il sistema mostra il primo ingresso da testare. Mandare in allarme tale ingresso: il sistema emette un beep di conferma e mostra l'ingresso successivo da testare.
- Ripetere il punto precedente per tutti gli ingressi proposti a schermo.
- A test completato, premere **STOP** per uscire dallo step di test.
- Premere \downarrow per raggiungere lo step successivo.

TEST USCITE

- Premere **OK** per avviare il test.
 - Vengono attivati temporaneamente il relé programmabile (se abilitato in programmazione), la sirena esterna e l'eventuale sirena RS485 presente. Ciascuno di essi viene attivato per 6 secondi: è possibile interrompere l'attivazione in corso premendo #.
 - A test completato, premere **STOP** per uscire dallo step di test.
- Premere ↓ per raggiungere lo step successivo.

TEST BATTERIA

- Premere **OK** per avviare il test. Verrà testata l'efficienza della batteria.
 - Se il test è positivo, appare il messaggio TEST ESEGUITO. In caso di anomalie, vengono generati gli eventi corrispondenti in centrale.
- Tra due test batteria devono passare almeno 2 minuti.*
- A test completato, premere **STOP** per uscire dallo step di test.
- Premere ↓ per raggiungere lo step successivo.

TEST COMBINATORE (si consiglia di farlo per ultimo)

- Premere **OK** per avviare il test. Viene attivato il combinatore e compare il messaggio CHIAM. DI PROVA.
- Premere **OK** nuovamente per avviare il test. Attendere il completamento del test (appare NON ESEGUIBILE se il combinatore non attivo). Premere sul telefono chiamato il tasto zero per confermare poi premere **STOP** in tastiera fino alla schermata con la data e l'ora.

Fine.