

# Centrali a microprocessore modd. ET8/SE, ET8/SK ed ET8PLUS MANUALE UTENTE

## AVVERTENZE

#### PER L'INSTALLATORE:

Attenersi scrupolosamente alle norme operanti sulla realizzazione di impianti elettrici e sistemi di sicurezza, oltre che alle prescrizioni del costruttore riportate nella manualistica a corredo dei prodotti.

Fornire all'utilizzatore tutte le indicazioni sull'uso e sulle limitazioni del sistema installato, specificando che esistono norme specifiche e diversi livelli di prestazioni di sicurezza che devono essere commisurati alle esigenze dell'utilizzatore.

Far prendere visione all'utilizzatore delle avvertenze riportate in questo documento.

#### PER L'UTILIZZATORE:

Verificare periodicamente e scrupolosamente la funzionalità dell'impianto accertandosi della correttezza dell'esecuzione delle manovre di inserimento e disinserimento.

Curare la manutenzione periodica dell'impianto affidandola a personale specializzato in possesso dei requisiti prescritti dalle norme vigenti.

Provvedere a richiedere al proprio installatore la verifica dell'adeguatezza dell'impianto al mutare delle condizioni operative (es. variazioni delle aree da proteggere per estensione, cambiamento delle metodiche di accesso ecc...)

Questo dispositivo è stato progettato, costruito e collaudato con la massima cura, adottando procedure di controllo in conformità alle normative vigenti. La piena rispondenza delle caratteristiche funzionali è conseguita solo nel caso di un suo utilizzo esclusivamente limitato alla funzione per la quale è stato realizzato, e cioè:

## Centrali a microprocessore per impianti antintrusione

Qualunque utilizzo al di fuori di questo ambito non è previsto e quindi non è possibile garantire la sua corretta operatività.

I processi produttivi sono sorvegliati attentamente per prevenire difettosità e malfunzionamenti; purtuttavia la componentistica adottata è soggetta a guasti in percentuali estremamente modeste, come d'altra parte avviene per ogni manufatto elettronico o meccanico. Vista la destinazione di questo articolo (protezione di beni e persone) invitiamo l'utilizzatore a commisurare il livello di protezione offerto dal sistema all'effettiva situazione di rischio (valutando la possibilità che detto sistema si trovi ad operare in modalità degradata a causa di situazioni di guasti od altro), ricordando che esistono norme precise per la progettazione e la realizzazione degli impianti destinati a questo tipo di applicazioni.

Richiamiamo l'attenzione dell'utilizzatore (conduttore dell'impianto) sulla necessità di provvedere regolarmente ad una manutenzione periodica del sistema almeno secondo quanto previsto dalle norme in vigore oltre che ad effettuare, con frequenza adeguata alla condizione di rischio, verifiche sulla corretta funzionalità del sistema stesso segnatamente alla centrale, sensori, avvisatori acustici, combinatore/i telefonico/i ed ogni altro dispositivo collegato. Al termine del periodico controllo l'utilizzatore deve informare tempestivamente l'installatore sulla funzionalità riscontrata.

La progettazione, l'installazione e la manutenzione di sistemi incorporanti questo prodotto sono riservate a personale in possesso dei requisiti e delle conoscenze necessarie ad operare in condizioni sicure ai fini della prevenzione infortunistica. E' indispensabile che la loro installazione sia effettuata in ottemperanza alle norme vigenti. Le parti interne di alcune apparecchiature sono collegate alla rete elettrica e quindi sussiste il rischio di folgorazione nel caso in cui si effettuino operazioni di manutenzione al loro interno prima di aver disconnesso l'alimentazione primaria e di emergenza. Alcuni prodotti incorporano batterie ricaricabili o meno per l'alimentazione di emergenza. Errori nel loro collegamento possono causare danni al prodotto, danni a cose e pericolo per l'incolumità dell'operatore (scoppio ed incendio).

Timbro della ditta installatrice:

#### **1.DISPOSITIVI DI COMANDO E CONTROLLO**

#### 1.1 Tastiera con display LCD mod. NADIR



#### 1.2 Tastiera mod. AURORA



#### 1.3 Punto Chiave mod. ZENITH



#### 1.4 Inseritori remoti modd. 16 e 17

Punti periferici di lettura delle chiavi elettroniche di prossimità collegati agli organi di comando NADIR, AURORA, ZE-NITH. Utilizzati per appoggiare la chiave M4 per inserire e disinserire la centrale



#### 2.INTERFACCIA UTENTE

#### 2.1 Visualizzazione standard

Le visualizzazioni in tastiera e le pressioni dei vari tasti concorrono a fornire le seguenti informazioni:



NOTA: L'installatore può attivare la funzione SPLIT solo sulla centrale mod. ET8PLUS.

Le spie sopra la zona sensibile per la chiave elettronica assumono i seguenti significati:



#### Visualizzazioni delle informazioni di sistema



La tastiera ritorna allo stato di visualizzazione standard dopo 17 secondi circa dalla pressione dell'ultimo tasto premuto oppure alla pressione del tasto

#### 3.OPERATIVITA'

L'utilizzo della tastiera mod. NADIR consente la visualizzazione di vari menu di programmazione della centrale, l'utilizzo di alcuni di essi e' consentito all'utente se e' dotato dell'attributo di manutenzione (PMU). Attenersi alle voci di programma elencate nei paragrafi, per maggiore comprensione è utile consultare il glossario a fine manuale.

Per velocizzare la navigazione tra i vari menu delle tastiere NADIR , per ogni passo descritto è possibile inserire direttamente il codice riferito alle tastiere AURORA.

#### 3.1 Operazioni di disinserimento ed inserimento da tastiera



#### 3.2 Operazioni di disinserimento ed inserimento da chiave elettronica



#### 3.3 Inserimento totale della centrale da tastiera in modalita' "MASSIMA SICUREZZA"

Comando utilizzabile solo dall'**utente abilitato** alla "MASSIMA SICUREZZA" e non e' applicabile all'inserimento della centrale con chiave elettronica.



#### 3.4 Disinserimento della centrale da tastiera se e' inserita in modalita' "MASSIMA SICUREZZA"

Comando utilizzabile **solo** dall'**utente abilitato** alla "MASSIMA SICUREZZA". Un utente non abilitato alla "MASSIMA SI-CUREZZA" non potrà eseguire l'operazione nel caso sarà generata una segnalazione di errore tramite cicalino.



#### 3.5 Parzializzazioni

In sede di programmazione l'installatore potrà consentire l'inserimento e disinserimento parziali della centrale, le modalità di comando non sono oggetto di questo manuale. Riferirsialla documentazione di programmazione completa.

#### 3.6 Cambio codice utente



**NOTA:** Per tastiere mod. AURORA digitare 001per l'utente 1, per gli altri utenti si dovranno introdurre il livello corrispondente con tre cifre, ad es. utente 16 = 016

#### 3.7 Esclusione di un ingresso da tastiera, TEST



escludere un ingresso da 9 a 16.

Premere il tasto corrispondente ai sensori che si vogliono escludere: i tasti delle ingressi in test si illuminano.

#### 3.8 Visualizzazione degli ingressi esclusi, ingressi in TEST

Utilizzare la programmazione precedente, gli ingressi esclusi sono visualizzati con il rispettivo tasto illuminato.

#### 3.9 Programmazione numeri telefonici, controllo e manutenzione



**NOTA:** Per tastiera mod. AURORA premere 120 per il primo dei quattro numeri da programmare, (121 per il secondo, 122 per il terzo, 123 per il quarto).

#### 3.10 Funzione Campanello



premere 236 per gli ingressi da 9 a 16 se la centrale e' stata configurata con funzione SPLIT a 16 ingressi .

#### 3.11 Funzione "TELEAIUTO"

Programmazione da utilizzare solo per attivare la comunicazione digitale con il manutentore per il servizio di teleassistenza.



#### 3.12 Cancellazione manuale delle memorie

Normalmente ogni memorizzazione viene cancellata all'inserimento della centrale ma nel caso sia stata stata programmata per l'azzeramento manuale, eseguire le seguenti operazioni solo in tastiera.



#### 3.13 Abilitazione alla Teleassistenza

Passo per abilitare la centrale al collegamento in Teleassistenza remota in accordo con l'installatore.



NOTA: Per le tastiere mod. AURORA premere 127. Il servizio di Teleassistenza non e' certificato IMQ.

#### 3.14 Storico

NOTA: Visualizzazione dell'archivio storico della centrale solo con tastiere LCD.



#### 3.15 Regolazione dell' ORA

Operazioni valide solo per tastiere LCD connesse con centrale mod. ET8PLUS.



#### 3.16 Programmazione DATA

Operazioni valide solo per tastiere LCD connesse con centrale mod. ET8PLUS.



#### 4.GLOSSARIO

In questo capitolo si definiscono i significati dei termini usati nel manuale:

- **IMPIANTO** l'insieme di apparati elettronici come la centrale, detta anche unità di controllo, le tastiere i sensori e sirene collegati da tecnici specializzati per consentire la protezione dei locali e dei beni dell'utente.

In questo manuale si farà riferimento agli stati funzionali della centrale come riassunto degli stati di tutto l'impianto.

- **CENTRALE INSERITA** la centrale che è stata attivata dall'utente con comando da tastiera o da chiave elettronica di prossimità. Il comando impartito prevede l'attivazione del tempo di uscita per abbandonate i locali protetti senza generare allarme.

- CENTRALE DISINSERITA la centrale in condizioni non operative dopo il comando impartito dall'utente in tastiera o con chiave elettronica. Tale condizione consente all'utente di restare nei luoghi protetti. In questa condizione la centrale garantisce la protezione degli apparati collegati.

- CENTRALE PARZIALIZZATA quando i settori S1, S2, S3, S4 non sono tutti attivi, nelle tastiere i tasti corrispondenti sono spenti, questa modalità operativa è conosciuta anche come FUNZIONE GIORNO o NOTTE.

- **ANOMALIA** lo stato di allarme di un sensore, porta o finestra aperte, rilevazione di movimento da parte di un sensore volumetrico. Quando la centrale è inserita lo stato di anomalia provoca l'allarme. La segnalazione di anomalia puo' essere generata anche da mancanza della tensione di rete, da batteria scarica o da manomissioni dei componenti l'impianto.

ALLARME lo stato funzionale della centrale inserita a seguito di una anomalia dai sensori e rilevatori volumetrici.

- **MANOMISSIONE** lo violazione dell'integrità dei componenti l'impianto, il controllo è sempre attivo e genera l'allarme specifico di manomissione (Tamper).

- VISUALIZZAZIONE STANDARD lo stato di visualizzazione normale delle tastiere quando non si trovano in programmazione, MODO COMANDO, forniscono informazioni sulle condizioni funzionali della centrale.

- MODO COMANDO lo stato di attesa di codici di programmazione da parte dell'utente dopo che ha eseguito la sequenza:



Dal **MODO COMANDO** si esce automaticamente, TIMEOUT, dopo 12 secondi dall'ultimo tasto premuto o comando impartito oppure premendo STOP.

- **MESSAGGIO DI DEFAULT** ciò che appare nel display LCD della tastiera mod. NADIR in quiete e senza anomalie, esempio:



dove nella prima riga e' indicata la condizione di inseribilità della centrale; nella seconda riga, fornita neutra, puo' essere inserito il nome dell'utente o il nome della ditta di installazione oppure il relativo numero di telefono.

### 5. TABELLA DI CENTRALE

NUMERO INGRESSC (utilizzando la tastiera NADIR p LA FUNZIONE SPLIT PUO' ESSE	) / NOME ATTRIBUITO uo' essere evidenziato a display) RE ATTIVATA SOLO SU ET8PLUS	EVENTO GENERATO	SENSORE COLLEGATO		
Ingresso n° 1:					
Ingresso n° 2:					
Ingresso n° 3					
Ingresso n° 4					
Ingresso n° 5:					
Ingresso n° 6:					
Ingresso n° 7:					
Ingresso n° 8:					
Ingresso n° 9 (SPLIT attivo):					
Ingresso n° 10 (SPLIT attivo):					
Ingresso n° 11 (SPLIT attivo):					
Ingresso n° 12 (SPLIT attivo):					
Ingresso n° 13 (SPLIT attivo):					
Ingresso n° 14 (SPLIT attivo):					
Ingresso n° 15 (SPI IT attivo):					
Ingresso nº 16 (SPLIT attivo):					
GRUPPI / INGRESSI ASSOCIATI					
S1	S2	S3	S4		
UTENTI REGISTRATI	COMANDO DA TASTIERA	COMANDO DA CHIAVE	MASSIMA SICUREZZA		
Utente n° 1:	SI 🖬 🛛 NO 🗖		SI 🖬 NO 🗖		
Utente n° 2:					
Utente n° 3:					
Utente n° 4:					
Utente nº 5					
Litente nº 6:					
Litente nº 7:					
Litente nº 0:					
Utente nº 10:					
Utente n° 12:					
Utente n° 13:					
Utente n° 14:			SI 🖬 NO 🗖		
Utente n° 15:	SI 🖬 NO 🗖		SI 🖬 NO 🗖		
Utente n° 16:	SI 🖬 NO 🗖				
REGOLAZIONI DEI TEMPI OPERATIVI					
TEMPO DI	TEMPO DI INGRESSO	TEMPO DI ALLARME	TEMPO DI ALLARME PER		
	ALIVI: Eventeri Accesieteri	JENENALE.	Modelite?		
MANCANZA RETE	AUX1: Evento/i Associato/i AUX2: Evento/i Associato/i		Modalita'		
Autonomia impianto in caso di mancanza rete:					

## ET8/SE, /SK, ET8PLUS - MANUALE UTENTE - Pag. n. 11

PROGRAMMAZIONI TELEFONICHE FONIA (solo con scheda SK/SINT installata)					
Utente N. Tel.:	Tipo Allarme	Utente N. Tel.:	Tipo Allarme		
Utente N. Tel.:	Tipo Allarme	Utente N. Tel.:	Tipo Allarme		
PROGRAMMAZIONI TELEFONICHE DATI					
Istituto di vigilanza:		Protocolo di comunicazione:			
Num. Telefonico Sala operativa:					
Codice Utente:					
Parola d'ordine:					
Responsabile Commerciale:		Telefono:			
Responsabile Tecnico:		Telefono:			
Impianto installato il:	Contratto di manutenzione SI I NO I ogni: Manutenzione programmata ogni:	Teleassistenza SI 🖬 NO 🗖	Teleaiuto SI q NO □		
Intervento del:		Intervento del:			
Motivo:		Motivo:			
Causa riscontrata:		Causa riscontrata:			
Azioni intraprese:		Azioni intraprese:			
Intervento del:		Intervento del:			
Motivo:		Motivo:			
Causa riscontrata:		Causa riscontrata:			
Azioni intraprese:		Azioni intraprese:			
Intervento del:					
Causa riscontrata:		Causa Iisconitala:			
Azioni intraprese:					
ראין איז		רבוטווו ווווומטופטב			

1. DISPOSITIVI DI COMANDO E CONTROLLO	<sup>o</sup> ag. 1
1.1 Tastiera con display LCD mod. NADIR	Pag. 1
1.2 Tastiera mod. AURORA	Pag. 1
1.3 Punto Chiave mod. ZENITH	Pag. 2
1.4 Inseritori remoti modd. 16 e 17	Pag. 2
2. INTERFACCIA UTENTE	<sup>5</sup> ag. 3
2.1 Visualizzazione standard	Pag. 3
3. OPERATIVITA'	<sup>5</sup> ag. 5
3.1 Operazioni di disinserimento ed inserimento da tastiera	Pag. 5
3.2 Operazioni di disinserimento ed inserimento da chiave elettronica	Pag. 5
3.3 Inserimento totale della centrale da tastiera in modalita' "MASSIMA SICUREZZA"	Pag. 5
3.4 Disinserimento della centrale da tastiera se e' inserita in modalita' "MASSIMA SICUREZZA"	Pag. 6
3.5 Parzializzazioni	Pag. 6
3.6 Cambio codice utente	Pag. 6
3.7 Esclusione di un ingresso da tastiera, TEST	Pag. 6
3.8 Visualizzazione degli ingressi esclusi, ingressi in TEST	Pag. 7
3.9 Programmazione numeri telefonici, controllo e manutenzione	Pag. 7
3.10 Funzione Campanello	Pag. 7
3.11 Funzione "TELEAIUTO"	Pag. 8
3.12 Cancellazione manuale delle memorie	Pag. 8
3.13 Abilitazione alla Teleassistenza	Pag. 8
3.14 Storico	Pag. 9
3.15 Regolazione dell' ORA	Pag. 9
3.16 Programmazione DATA	Pag. 9
4. GLOSSARIO	<sup>5</sup> ag. 10
5. TABELLA DI CENTRALE	<sup>5</sup> ag. 12

Centrali a microprocessore modd. ET8/SE, ET8/SK ed ET8PLUS - MANUALE UTENTE - Edizione Ottobre 2002 V 1.0 - Rel. 1.8 - Versione software CRC 677F 09000027

Le informazioni e le caratteristiche di prodotto non sono impegnative per la casa produttrice che si riserva il diritto di modificarle senza preavviso.

**EL.MO.** SpA Sistemi di sicurezza ed automazione industriale Tel. +39-0499200320 (4 linee R.A.) - Fax +39-0499200306 - Ass. Tecnica +39-0499200426 - Internet: http://www.elmo.it